



Watergedragen lakplamuur voor het verkrijgen van gladde oppervlakken.

Toepassing

- Voor het verkrijgen van gladde oppervlakken op hout, metaal en oude pleisterlagen
- Binnen- en buitensituaties
- Ook voor grote vlakken

Eigenschappen

- Laag verbruik, hoog rendement
- Watergedragen
- In het geheel geplamuurde vlakken kunnen zonder tussenlaag direct worden overgelakt
- Makkelijke, lichte verwerking
- Door het natrekken, na een korte droogtijd, met een schoon plamuurmes wordt de schuurgang bespaard
- Overschilderbaar met één-component kunstharlakken en waterverdunbare lakken
- Lange opentijd
- Hoge vulling
- Makkelijk schuurbaar
- Meerdere lagen per dag aan te brengen, ook nat in nat laagdikte max. 800 µ. nat. Bij het aanbrengen van een hogere laagdikte adviseren wij Jansen Acryl Snelplamuur of Jansen 2K Polyesterplamuur SA.

Product

Bindmiddelbasis: Hybride systeem

<i>Kleur:</i>	Parelwit
<i>Verpakking:</i>	200 gr, 400 gr, 1kg, 2,5 kg
<i>Pigment:</i>	Wit pigment, speciale vulstoffen
<i>Dichtheid:</i>	Ca. 1,780 g/cm ³
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met elk roestvrijstalen plamuurmes.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water en zeep.

Temperatuur

Niet verwerken onder 10 °C en niet boven 30 °C.
Niet in de volle zon.

Droging (+20 °C / 60 % relatieve luchtvochtigheid)

Volgende laag: Na ca. 30 min

Droog: Na ca. 1-3 uur

Schuurbaar (indien nodig): Na ca. 3-4 uur

Overschilderbaar: Na ca. 3-4 uur

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Onbewerkt hout

Maximaal 9%vocht.

Eerst gronden met Südwest All-Deck Vorlack.

Spijker/ schroefgaten en diepere verstekken e.d. eerst voorzetten met Jansen Acryl Snelplamuur.

Hele diepe gaten met Jansen 2K Polyesterplamuur SA voorzetten.

Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden afgelakt.

Zonder over te lakken in de buitensituatie, kan door het zwellen en krimpen van het hout, de plamuur afbladderen.

Intacte oude laklagen

Volledig dofschuren Korrel P220.

Spijker/ schroefgaten en diepere verstekken e.d. eerst voorzetten met Jansen Acryl Snelplamuur.

Hele diepe gaten met Jansen 2K Polyesterplamuur SA voorzetten.

Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden afgelakt.

Zonder over te lakken in de buitensituatie, kan door het zwellen en krimpen van het hout, de plamuur afbladderen.

IJzer

Ontroesten ST3.

Eventuele walshuid verwijderen.

Minimaal twee lagen Südwest All-Grund of Südwest Acryl All-Grund aanbrengen.

Diepere oneffenheden eerst voorzetten met Jansen Acryl Snelplamuur. Hele diepe gaten met Jansen 2K Polyesterplamuur SA voorzetten.

Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden afgelakt. Zonder over te lakken in de buitensituatie, kan door de werking van het staal, de plamuur afbladderen.

Oude pleisterlagen

Met Südwest Innengrund W 15 of Hydrogrund F 15 behandelen.

Gaatjes en kleine scheuren e.d. eerst voorzetten met Jansen Acryl Snelplamuur.

Nieuwe pleisterlagen

Kunnen vanwege de hoge vochtigheidsgraad, niet met Jansen Acryl Lakplamuur worden bewerkt.

Eventueel zeer lang laten drogen (max 5%vocht).

Daarna met Südwest Innengrund W 15 of Hydrogrund F 15 behandelen.

Bijzondere aanwijzing

Aangebroken verpakking niet met water afdekken, maar met een folie afdekken.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
18-2-2022.